

■各部分的說明

同時也請參照<http://mamaion.jp/>

負離子噴射口

負離子碳刷有一點點外露

有時會發出吱吱的電子音。

即使沒有電子音也不代表出現故障或是電池已經消耗掉！

不要觸摸負離子噴射口位置！

清潔的時候必需要關斷電源！

USB端子外罩

充電時請打開USB端子外罩、
插入到充電端子中



市面上的充電器 (AC Adapter, 手機的USB充電器等)
或者是PC等的USB端口



LAPIS 專用USB線

充電時電源開關顯示為紅色。
大約1.5小時充滿電, 便會自動熄燈。

這個位置要平直
插拔, 扣合掛繩。

交換掛繩時一定要使用專用品

交換方法參照mamaion.jp

掛繩的金屬扣部分要放到脖子
後面的位置

電源開關
·指示燈

·電源ON/OFF

長按按鍵2秒, 指示燈常亮5秒以上顯示狀態為ON,
指示燈快速閃爍3次則顯示狀態為OFF。

·狀態確認

輕按按鍵一次, 如果是電源ON狀態, 指示燈常亮5
秒, 電源OFF狀態或者電池消耗光則沒有反映。

■保養

⚠ 一定要關斷電源, 拔掉USB線。

用棉棒輕拭負離子噴射口內的碳刷部分以去灰塵。如果灰塵特別多, 也可以使用棉棒蘸酒精進行擦拭。